



# teXet



## Весы кухонные Руководство пользователя

\* Внешний вид товара может отличаться от представленного на иллюстрации

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Весы кухонные – высокоточный прибор, используемый для взвешивания массы продуктов в бытовых условиях.

Данная модель весов предназначена для индивидуального пользования и метрологической сертификации не подлежит.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Весы
- Элемент питания – батарея (1 шт.)
- Инструкция пользователя и гарантийный талон

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. При первом использовании: снимите с прибора защитную упаковку (пленку) и установите батарейку в отсек в днище весов, соблюдая указанную полярность.
2. Нажатием на кнопку с обратной стороны весов выберите единицы измерения: граммы (g), килограммы (kg), унции (lb:oz), миллилитры воды (water ml) и миллилитры молока (milk ml).
3. Разместите весы на горизонтальной ровной поверхности.
4. Подождите, пока на дисплее не загорится [0.00] и дождитесь стабильного отображения.
5. Для определения массы выложите продукт на устройство. Если нужно измерить массу продукта в таре, то поставьте на весы пустую тару, нажмите кнопку «TARE» для сброса текущих значений и затем выкладывайте в тару продукт.

Прочие показания дисплея:

- Индикация перегрузки
- Индикация заряда батареи

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TSC-01g, TSC-03g	TSC-02g	TSC-01w	TSC-01m
Тип батареи	CR2032 (1шт.)	CR2032 (1шт.)	CR2032 (1шт.)	CR2032 (1шт.)
Материал поверхности	Закаленное стекло	Закаленное стекло	Дерево	Металл
Размер дисплея (мм)	44*18	64*28	44*18	44*18
Максимальный вес (г)	5000	8000	5000	5000
Точность измерения (г)	1	1	1	1
Автоматическое отключение	да	да	да	да
Подсветка дисплея	нет	да	нет	нет
Функция «Тара»	да	да	да	да

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте весы, если они повреждены или имеют признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

Не перегружайте весы (не ставьте на платформу вес больший, чем предназначен для данной модели).

Избегайте любого контакта устройства с высокими и низкими температурами, электронные весы работают лучше при обычной комнатной температуре. Всегда давайте весам акклиматизироваться к температуре в помещении в течение по



крайней мере одного часа перед использованием.

Неиспользуйте и не храните весы в помещениях со повышенной влажностью (более 80%), не допускайте контакта с водой либо другими жидкостями. Пыль, грязь, влажность, вибрация, потоки воздуха и близость к другому электронному оборудованию может негативно повлиять на надежность и точность показаний весов или привести к выходу весов из строя.

Старайтесь избегать грубого обращения, тряски, ударов и падений весов поскольку это может привести к повреждению внутренних датчиков.

Если весы не используются длительное время, следует вынуть батарейку, чтобы избежать их протечки и повреждения весов.

Не устанавливайте весы на неустойчивую и мягкую поверхность.

## ЧИСТКА И УХОД

Протирайте весы влажной тканью. Запрещается использовать абразивные средства или растворители.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка прибора допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предотвращение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение прибора необходимо осуществлять в упаковке производителя в сухих отапливаемых помещениях.

## ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Переверните устройство и откройте крышку отсека батареек в днище весов. Вставьте элемент питания (батарейку) в отсек, соблюдая указанную полярность.

## УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специальные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Благодарим вас за то, что вы выбрали электронные настольные весы марки TEXET.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Срок службы изделия с товарным знаком TEXET при эксплуатации продукции в бытовых условиях и согласно данному руководству составляет 2 года со дня передачи товара потребителю. **Дата изготовления указана на упаковке.** Изготовитель обращает внимание, что при соблюдении указанных условий, срок службы изделия может превысить указанный изготовителем срок.

Изготовитель: «Нингхай Шенгксианг Электроник Ко., Лтд»

Адрес: Ксиндонг, Ксидиан Таун, Нингхай, Нингбо, Чжеджианг, Китай, 315613

Страна происхождения: Китай

Шығарылған ел: Қытай

Импортер: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»

Адрес: ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н, Санкт-Петербург, Россия, 198095  
Импорттаушы: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ  
Мекен-жайы: Маршал Говоров көш., 52 А үй, 36-Н бөл., Санкт-Петербург қ., Ресей, 198095

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»  
Адрес: ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н, Санкт-Петербург, Россия, 198095  
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru  
Өндіруші өкілеттеген тұлға: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ  
Мекен-жайы: Маршал Говоров көш., 52 А үй, 36-Н бөл., Санкт-Петербург қ., Ресей, 198095  
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Срок службы устройства: 1 год  
Құрылғы мерзімі: 1 год

**Характеристики, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.**

#### **ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ**

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.64978/21 от 13.05.2021.  
Орган по сертификации ООО «Трансконсалтинг». Декларация действительна до 12.05.2026.

#### **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_**

Информация о продукте

Продукт: ТЕХЕТ \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Информация о продавце

Имя: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Номер телефона: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Дата / штамп / подпись: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Вид ремонта: \_\_\_\_\_

Печать: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Вид ремонта: \_\_\_\_\_

Печать: \_\_\_\_\_

#### **Срок гарантии: 12 месяцев**

Пожалуйста, убедитесь, что форма выше заполнена. В противном случае гарантия может быть аннулирована.

**EAC**